

Montage



1. Déterminer la position souhaitée du BOUCHON et marquer le point d'entrée



2. Percez un trou avec un foret de 54mm. Retirer l'excès de résidus et nettoyer la surface de l'intérieure.



3. Insérer le BOUCHON dans le trou de manière à ce que la courbure du joint suive la courbure du tuyau principal.



4. Fixer le BOUCHON sur le tuyau à l'aide d'une clé Allen de 6mm



5. L'installation du BOUCHON est maintenant complète.

remarque : lors de la coupe dans un tuyau en fonte, il est important d'utiliser un liquide de refroidissement afin de faciliter la coupe et de prolonger la durée de vie du foret.

lors du retrait du point d'accès, veillez à ne pas retirer complètement la vis, sinon la plaque de pression risque de tomber dans le tuyau