

## BUSE AQUADRILL

Utilisé pour le **NETTOYAGE**.

- À utiliser pour le nettoyage.
- Équiper d'un faisceau avant rotatif.
- Parfaite pour ouvrir des conduites complètement bouchées ou pour nettoyer la graisse.

### ► Tête aquadrill 1"

Réf. 00628

	$\emptyset \times L$					Min. Max.	100 bar 1450 psi lt/min.
1"	50 x 95	0,95	8	1 (faisceau)	18°	60-350	120



### ► Tête aquadrill 1/2"

Réf. 00627

	$\emptyset \times L$					Min. Max.	100 bar 1450 psi lt/min.
1/2"	34 x 65	0,35	6	1 (faisceau)	18°	50-300	60

